GUÍA DE INICIO RÁPIDO

# Reloj electrónico de pulsera con LED de colores para niños



Esta guía explica cómo consultar y ajustar la hora y la fecha utilizando el botón lateral del reloj.

1 **Un solo botón lateral controla el reloj**

Usa pulsaciones breves para cambiar los valores y mantén pulsado para pasar al siguiente ajuste.

## Ver la hora

1 **Pulsa el botón lateral una vez**

La pantalla LED se ilumina brevemente y se apaga automáticamente. Es algo totalmente normal.

## Ajustar la hora y la fecha

Los ajustes se realizan en el siguiente orden:

Hora > Minutos > Mes > Fecha > Año

## Guía del botón

### PULSACIÓN BREVE

**Cambia el valor que parpadea**

Pulsa durante 1 segundo y suelta por completo.

### MANTENER PULSADO

**Pasa al siguiente ajuste**

Mantén pulsado unos 3 segundos y suelta por completo.

**Después:** Sigue las seis instrucciones de la página 2.

# Ajustar la hora y la fecha

Suelta el botón por completo entre cada pulsación.

## 1 Ajustar la hora

Pulsa una vez para encender la pantalla. Mantén pulsado unos 3 segundos. Cuando la hora parpadee, usa pulsaciones breves para seleccionar la hora correcta.

## 2 Ajustar los minutos

Mantén pulsado unos 3 segundos para pasar a los minutos. Cuando parpadeen, usa pulsaciones breves para elegir el valor correcto.

## 3 Ajustar el mes

Mantén pulsado unos 3 segundos para pasar al mes. Utiliza pulsaciones breves para seleccionar el mes correcto.

## 4 Ajustar la fecha

Mantén pulsado unos 3 segundos para pasar a la fecha. Utiliza pulsaciones breves para seleccionar la fecha correcta.

## 5 Ajustar el año

Mantén pulsado unos 3 segundos para pasar al año. Utiliza pulsaciones breves para seleccionar el año correcto.

## 6 Guardar los ajustes

Tras ajustar el año, deja de pulsar. Espera unos 5 segundos: el reloj guarda la configuración y sale automáticamente del modo de ajuste.

## Consejos útiles

- Si te pasas de un número, sigue pulsando hasta que vuelva a aparecer.
- Para ajustar los minutos, usa pulsaciones breves. Una pulsación larga pasa al siguiente ajuste.
- Si la pantalla se apaga, pulsa una vez para encenderla y vuelve a iniciar el ajuste.
- No toques el botón mientras el reloj guarda los datos. Es normal que la pantalla se apague automáticamente.
- Si el reloj responde de otra forma, contacta con atención al cliente y envía un vídeo breve. Las versiones pueden variar.

**¿Necesitas ayuda?** infantil-world.com/atencion-al-cliente